NIPPO

ニッポー計算タイムレコーダー



取扱説明書



株式会社テクノ・セブン

ご採用にあたって

このたびは、ニッポー計算タイムレコーダー「**カルコロ 15ex**」をご採用いただき誠にありがとうございました。

本機は、簡単な設定により就業時数や残業時数を計算して、集計することができます。

使用方法は「フリーパート使用」と「正社員使用」の2種類の計算方法があります、賃社の勤務形態に合わせどちらかを選択してご使用ください。 就業管理に携わる方々のお仕事にお役に立つことと存じます。

この説明書をご覧いただき、よくご理解の上末永くご愛用くださいますよう。 お願い申し上げます。

ご愛用者カードと保証について

「ご愛用者カード」は、所定事項をご記入の上、当社までご返送ください。アフターサービスなどの資料とさせていただきます。

「品質保証書」は、ご購入年月日・お買い上げ店名などの記入をご確認いただき、 大切に保管するようお願いいたします。

アフターサービスについて

- ●保証期間はお買上日から「3年間」です。
- ●万一故障が発生した場合は、30頁の「故障かなと思ったら」をご確認ください。
- ●修理が必要な場合は、お買上げの販売店あるいは最寄りの弊社営業所へお持込み ください。


付属品をお確かめください


取り出したら、付属品をお確かめください。

取扱説明書(本書)

ご愛用者カード
品質保証書

タイムカード 1包 (100枚)







目次

1	安全にお使いいただくために2
2	カルコロ 15ex について
3	各部の名称とはたらき 6
4	電源の入れかた
5	印字のしかた7
6	印字例 タイムカードの印字例です。8
7	設定のしかた10
8	フリーパート使用の設定12
9	正社員使用の設定16
10	Let's Try21
11	時計の合わせかた22
12	締日の変更23
13	集計のしかた
14	Q&A
15	索引 用語とヒント27 この説明書に出てくる用語の解説です。
16	故障かなと思ったら30
17	エラー表示31
18	壁への取付かた32
19	リボンカセットの交換のしかた32
20	ヘルプ機能 33
21	設定内容の確認33
22	リセットボタンと年月日の設定34
設定	'早見表

安全にお使いいただくために

小 警告



- この機器の(裏ぶた、カバー)は外したり、改造したりしないでく ださい。内部には電圧の高い部分があり、感電や火災のおそれが あります。
- 万一、発熱していたり、煙が出ている、変な臭いがするなどの 異常状態のまま使用すると、火炎、感電のおそれがあります。 すぐに電源ブラグをコンセントから抜いてください。そして販 売会社あるいは最寄りの弊社営業所にご連絡ください。



- 万一、異物〈金属片、水、液体〉が機器内部に入った場合は、電源プラグをコンセントから抜いて販売会社あるいは最寄りの弊社営業所にご連絡ください。そのまま使用すると火災、感電のおそれがあります。
- 表示された電源電圧以外の電圧で使用しないでください。また タコ足配線をしないでください。火災、感電のおそれがあります。



- 電源コードを傷つけたり、破損したり、加工したりしないでください。また重いものをのせたり、引っ張ったり、無理に曲げたりすると電源コードをいため、火災、感電のおそれがあります。
- 濡れた手で電源ブラグを抜き差ししないでください。感電のおそれがあります。

注意



- 本機を移動させる場合は、必ず電源ブラグをコンセントから抜いて行なってください。コードが傷つき、火災、感電の原因となることがあります。
- ブリンターヘッドは高温になりますので手を触れないでください。
 やけどのおそれがあります。
- ◆〈ぐらついた台の上や傾いた所〉など不安定な場所に置かないで ください。落ちたり、倒れたりして、けがの原因となることが あります。



- この機器の上に(花瓶、植木鉢、コップ)や水などの入った容器 または金属物を置かないでください。こぼれたり、中に入った 場合、火災、感電の原因となることがあります。
- 湿気やほこりの多い場所に置かないでください。火災、感電の 原因となることがあります。
- ◆ (調理台や加湿器のそばなど)油煙や湯気があたるような場所に 置かないでください。
- ブラグを抜くときは、電源コードを引っ張らないでください。 コードが傷つき、火災、感電の原因となることがあります。(必ず プラグを持って抜いてください。)

2 カルコロ 15ex について


本機の特長とご使用に当っての注意について説明します。ご使用の前に必ずお 読みいただきよくご理解の上ご使用ください。

本機の特長


一使用方法について

本機の使用方法は、「フリーパート使用」と「正社員使用」の2種類があります。 お客さまの勤務形態に合せて何れかの使用方法を選択してください。

● フリーパート使用= 出勤時間から退出時間までの就業時数の計算に使用します。



■ 正社員使用=「始業時刻」と「終業時刻」が決まっていて「遅刻/早退」回数と 「残業時数」を計算したい場合に使用します。



□集計について

集計作業をすると1ヶ月の就業内容を集計欄に印字することができます。 (例) フリーパート使用= 就業日数と就業時数の合計を印字

EL W	14 EL 1	10130 H
源10年度温	67	91
16 8	2012	94
- 145	14:25	jer
20日出日	13	М
深铁铁旗	£4.	34
환경하보	12	61
28	3 (4.8)	- 2

(例) 正社員使用=就業日数と運刻/早退回数、残業回数と残業時数の合計を 印字

在於年月日	12002/62	21
27. 18.	158 1	H
深到 常思	371 2	14
100 M	22]	14700 11
6 14/5	14(2)	H
# 5EED	8	H
301168	(13)	
初期外出	.00	14

ご使用に際してのご注意

□ タイムカードについて

タイムカードは、カード No. (マーク) の印刷されている「カルコロカード」をご使用ください、機械がこのマークを読み取り出動から退出までの時数を計算して印字します。

ご使用に際しては、同じ月度内に同じ番号のタイムカードが重複しないように注意してください。

□タイムボーイカードについて

計算が不要の場合は、ニッポー「タイムボーイカード」を併用してご使用になれば制限人数以外にサブカードとしてご使用になれます。

ニッボー「タイムボーイカード」 100 枚入/箱(別売)

□使用人数について

計算できる人数は15人までです(カルコロカードを使用)。

□時刻修正について

一旦ご使用になると、時刻を戻したり、年月日を変更することはできません。印字できなかったり、打刻/集計の内容が消去されることがあります。 ただし、日常の時計の進み遅れ程度は時刻修正可能です(時計の合わせかた→22 頁参照)。

□設定変更について

締日前の設定変更はできるだけ避けてください。途中から変更すると計算 方法が異なり、集計結果がくるってしまいます。

一旦全員の打刻データを集計して、新しいカードで使い始めるか、締日集 計後から翌日の第一打刻前までに変更してください。

□データについて

本機は、常に2ヵ月分の個人集計データを保存しております。

「前月データ」と「当月データ」です。

毎月締日を過ぎると前々月の個人データは自動的に消去されます。集計は毎月必ず締日の最終打刻後もしくは締め後1ヵ月以内に行ってください。

□消去について

集計を行った時点で個人データは自動的に消去され、次のタイムカードを 新たに受け付けます。

一旦消去されたデータは復帰しませんのでご注意ください。

□打ち忘れについて

打ち忘れ(*、#マーク)は修正できませんので、その日の分を集計後に確認して知覚してください。

□打刻について

打刻は1日、INとOUTの2回だけです。

□途中外出について

「途中外出」は打刻できません。葉計後に控除してください。

□休憩時間について

1日3回まで"休憩時刻"を入力することができます。また集計時は、この"休憩時刻"をマイナスして計算します。

□休日出勤について

「休日出勤」は別途集計できません。「曜日」を確認して判断してください。

□ 3分間チェックについて

3分以内に同じカードの印字はできません。(エラーメッセージ「EC-86」を表示します。)

□時刻修正確認印字について

修正確認のために、カルコロは時刻修正後第1打刻は「:(コロン)」を印字しないようになっています。

□停電について

停電があってもデータは消えませんのでご安心ください。リチウム電池で バックアップしています(ただし、停電中の打刻はできません)。



3 各部の名称とはたらき




4 電源の入れかた

本体後面からでている電源プラグを電源コンセント(AC100V)に差し込みます。

設定時は、数額入力や項目送りなどに使います)

表示部に時刻・曜日および日付が表示されることを確認してください。



時刻があっているか確認をしてください。

⇒時刻が合っていない場合は、22頁を参照して修正してください。

5 印字のしかた

| 印字テスト

付属のタイムカードをまっすぐに投入してください。 ある程度差し込むと自動的に印字します。 印字が終わるとカードは自動的に戻ります。






□印字のしかた (カルコロカード)

- IN と OUT ボタンを押す必要はありません。 機械が自動的に印字します。
- 出勤を打ち忘れて退出する場合OUT ボタンを押してからカードを投入してください。

□印字のしかた(タイムボーイカード)

- 出勤したときはIN ボタンを押してからカードを投入します。
- 退出するときは OUT ボタンを押してからカードを投入します。





注意:タイムカードの印字段は必ず1日の上に1段空白が空くようになっております。

上記印字例は、下記設定で印字したものです。

締日設定

6


月末締め

丸め単位

15 分丸め

丸め方式

「時刻丸め」



注意:タイムカードの印字段は必ず1日の上に1段空白が空くようになっております。

上記印字例は、下記設定で印字したものです。

締日設定 20日締め

始業時刻 午前 8 時 00 分 終業時刻 午後 5 時 00 分

残業丸め 30分

残業開始時刻 午後5時30分


7 設定のしかた

■設定のしかた

フリーパート使用か正社員使用かの何れかを選択してください。 (両方を同時に設定使用することはできません。)


フリーパート使用の設定 ➡ 12頁へすすんでください。

出勤時刻から退出時刻までの就業時数の計算に使用します。 (遅刻/早退と残業時数の計算はしません)



正社員使用の設定 ➡ 16頁へすすんでください。

始業時刻と終業時刻が決まっていて、遅刻/早退回数と残業時数を計算 したい場合に使用します。(就業時数は計算しません)



●アドレス番号とは

設定のとき、表示部の左下にアドレス番号が表示 されます』この番号を見ることによって、現在の 設定内容が何かを知ることができます。



●操作方法

3秒







·ウインクしている数字は、それぞれ 「IN」のボタンを押して変更します。 「OUT」ボタンは確定です。画面は次の 項目に移ります。



·「End」マークが表示されたら、「OUT」 ボタンを 1 回押して一旦終了するか、 「IN」ボタンを更に3秒間押して、次の 項目へ進みます。



※操作を間違えたり、途中で終了したい場合は、「**OUT**」ポタンを何回か押して 一旦、通常画面に戻してからやり直します。

■フリーパート使用の設定のしかた

画面は、アドレス番号を見て確認しながら入力してください。ウインクしている数 字をINポタンで修正します。合っている場合は、そのまま OUTポタンを押します。

順序	アドレス	操作	説明	恋 示 透
1		3 (4)	INとDUTのボタンを3秒 「同時に押し続けます。 現在の年・月・日を表示後、 「時:分」の画面に変わった ら手を難します。	8" 4:E4
2	02 時分	→	「時」はINボタンで修正、 合わせたらOUTボタンを 1回押します。ヒント① 「分」もINボタンで修正、 合わせたらOUTボタンを 1回押します。 ・時分設定は終了です。	02 1624
3		3秒	画面にENDがでたら、IN ボタンを3秒間押します。 「稀日」の画面に変わった ら手を難します。	oz End
4	63.	→ 	「締日」を IN ボタンで修正、合わせたら OUT ボタンを 1 回押します。 ヒント (2)・「日替り時刻」の画面になります。	(B) (3)

ヒント

- ・1)「時」は24時間単位で入力してください。 (例) 午後4時25分→16:25
- ②「締日」が月末締めのときは、「31」と入力してください。

次ページへ続きます

順序	アドレス	操作	説明	表示部
5	04 日替り 時刻	→ 	「日替り時刻」をINボタンで修正、合わせたら OUT ボタンを「毎押します ヒント 』 ・「出週切替え時刻」の画 面になります。	оч јјо
6	05 出週切替え 時 刻	\$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$	「出退切替え時刻」を入力します。 ヒントュ 「時」は IN ボタンで作正、 合わせたら OUT ボタンを 1 回押します。 「分」も IN ボタンで修正、 合わせたら OUT ボタンを 1 回押します。 ・「丸め」の画面に変わります	os <u>l</u> euu

ヒント

- (3)「日替り時刻」とは、1日の終了時刻です。通常、3:00と入力してください。 分の入力はできません。
- 4 「出退切替え時刻」とは、INから OUTへのボタンの自動化です。指定時刻になると自動的に IN から OUTへ印字機が移動します。 入力が不要な場合は、99:99 のまま OUT を 2 回押してください。

↓ 次ページへ続きます

順序	アドレス	操作	説明	表示部
7	Ø5. 丸め単位	# (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)	「丸め」の単位をINポタンで選択します。 ヒント ® 合わせたらOUTポタンを 1回押します。 ・「丸め方式」の画面になります。	06 J
8	07 丸め方式	→ 5526	「丸め方式」の単位をINボタンで選択します。 ヒント®合わせたらOUTボタンを1回押します。 「丸め方式」の設定は終わりです。 ※休憩時間の設定をしない場合は、選常画面になるまでOUTボタンを押してください。	01 0

ヒント

- 15 「丸め」とは、就業時数を切り上げ/切り捨てする計算単位(分)です。 1/5/10/15/20/30/60分の単位があります。
- □ 「丸め方式」には「時刻丸め:0」と「時数丸め:1」の2種類があります。 どちらかを選択してください。

「時刻丸め」: 出勤時と退出時にそれぞれの時刻を「丸め単位(分)」で切り上げ/切り捨てをして就業時数を計算します。

「時数丸め」: いったん返出時刻から出勤時刻を引き算して、結果を「丸め単位 (分)」で切り拾てます。

19.1

↓ 次ページへ続きます

8

順序	アドレス	操作	說 明	表示部
9	12:1	3 th	休憩時間の設定に入ります。 END表示がでたらINボタン を3秒間押し続けます。 OUTボタンを4回押します。 END表示がでたらINボタン を3秒間押し続けます。・「休 独1開始時刻」の画面になり ます。	181 . 3 9 9 9
10	開始時刻	→	「休憩1開始時刻」を設定します。(例:10時00分)	151 1000 151 1000
11	122 休憩 1 終了 時刻	- 158 ← (3-5°)	「休憩1終了時刻」を設定します。例:10時15分。 ヒントウ 「時」はINボタンで入力。合わせたら OUT ボタンで入力。合わせたら OUT ボタンで入力。合わせたら OUT ボタンで入力。合わせたら OUT ボタンを 1 世 押します・「休憩2 開始時刻」の画面になります。	188 10 15.
12	131 132 休憩2開始 終了時刻 141 142 作憩3開始 於了時刻		必要に応じて 順序 10~11と 同じ操作で「休憩開始時刻」と 「休憩経了時刻」を設定します。設定しない場合は、通常画 面になるまで OUT ボタンを 押してください。・段子です。 《通常画面に戻ります》	145 3333

ヒント

①「休憩開始時刻/終了時刻」とは、毎日の休憩時間を設定します。休憩時間は、 3種類設定できます。

9 正社員使用の設定

■正社員使用の設定のしかた

画面は、アドレス番号を見て確認しながら入力してください。ウインクしている数字をIN ボタンで修正します。合っている場合は、そのまま DUT ボタンを押します。

順序	アドレス	操作	説明	表 示 部
1	7 100	3秒	INとDUTのボタンを3秒 園同時に押し続けます。 現在の年・月・日を表示後、 「時:分」の画面に変わった ら手を離します。	8 7 Y 2 Y
2	62. 時分	35 → 35	「時」はIN ボタンで修正、合わせたらOUTボタンを 1回押します。 「分」もIN ボタンで修正、合わせたらOUTボタンを 1回押します。 ・時分設定は終了です。	02 1624
3		3秒	画面にENDがでたら、IN ボタンを3秒周押します。 「練日!の画面に変わった ら手を離します。	Os End
4	03 締日		「締日」をIN ボタンで修正、合わせたらOUTボタンを1回押します。 ヒント① ・・「日替り時刻」の画面になります。	(B) (E)

ヒント

①「締日」が月末締めのときは、「31」と入力してください。

↓ 次ページへ続きます

順序	アドレス	操作	説明	表示部
5	04 日替り 時刻	35€ ► 35E	「日暦り時刻」をINボタンで修正、合わせたら OUTボタンを1回押します。 ヒントを ・「出退切替え時刻」の画面になります。	оч 3400
6	(JS 出退切替え 時 刻	→ 55-25	「出退切替え時刻」を入力します。 ヒント③ 「時」は IN ボタンで修正、合わせたら OUT ボタンを 1 回押します。 「分」も IN ボタンで修正、合わせたら OUT ボタンを 1 回押します。 ・「丸め」の画面に変わります。	ขร <u>ุ่</u> ได้ในนี้
7	0& 丸め単位	20	さのアドレスは、設定不要です。 そのまま OUT ポタンを2回押します。	06 06
8	01 丸め方式	3秒	画面にENDがでたら、IN ボタンを3秒間押します。 「始集時刻」の画面に変 わったら手を難します。	อายิกต์

ヒント

- 2. 「日替り時刻」とは、1日の終了時刻です。通常、3:00と入力してください。 分の入力はできません。
- 「出退切替え時刻」とは、IN から OUT へのボタンの自動化です。指定時刻に 自動的に IN から OUT へ移動します。

入力が不要な場合は99:99 のままでOUT を2回押してください。

↓ 次ページへ続きます 9:

順序	アドレス	操作	説明	表 示 部
9	98 始業時刻	→ 55€	「時」はINボタンで修正、合わせたらOUTボタンを1回押します。 ヒント ④「分」もINボタンで修正、合わせたらOUTボタンを1回押します。「終業時刻」の画面に変わります。	08 3980
10	09. 終業時刻	* ESTE	「時」はIN ボタンで修正、合わせたらOUTボタンを1回押します。 ヒント③「分」もIN ボタンで修正、合わせたらOUTボタンを1回押します。「見楽丸め」の画面に変わります。	

ヒント

- (4) 「始業時刻」とは、正社員の出勤判定時刻。この時刻を過ぎた出勤は「**遅刻」**になります。
 - [1] 「終業時刻」とは、正社員の退出判定時刻。この時刻の前の退出は「早返」になります。

↓ 次ページへ続きます

順序	アドレス	操作	説明	表示部
111	IQ. 残業丸め	→	「残業丸め」はINボタンで 選択、合わせたら OUTボタンを1回押します。 ヒント 6 ・「発 業開始時刻』の画面 に変わります。	10 30
12	【】 残業開始 時刻	* 15-55 * 15-5	「時」はINボタンで修正、合わせたらOUTボタンを1回押します。 ヒントの「分」もINボタンで修正、合わせたらOUTボタンを1回押します。・「残業開始時刻」の設定は終了です。※休憩時刻の設定をしない場合は、通常画面になるまでOUTボタンを押してください。	

ヒント

- ⑥ 「残業丸め」とは、残業開始時刻から退出までの残業時数を丸め単位で切り捨てます。
 - 1 75 / 10 / 15 / 20 / 30 / 60 分の単位があります。
- ①「残業開始時刻」とは、正社員の残業計算の開始時刻で、この時刻から退出時刻までが残業時数となります。

順序	アドレス	操作	説明	表示部
13		349	体制時間の設定に入ります。 END表示がでたら IN ボタン を 3秒間弾し続けます。 ・「休憩 1 開始時刻」の調面 になります。	121-9,040
14	休憩 年 開刻	عَيْدًا ♦ (عَلَمْ عَلَا اللهُ اللهُ عَلَمْ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمْ	「休憩1 別始時刻」を設定します。例:10時00分。 ヒントで 「時」はIN ボタンで入力、合わせたら OUT ボタンを1回押します。 「分」もIN ボタンで入力、合わせたら OUT ボタンを1回押します。 ・「休憩1 修了時刻」の調節になります。	151 1000Q.
15	122 休憩 1 終了 時刻	•	「休憩1投了時期」を設定します。(例: 10 時 15 分) ヒント(例) 「時」は IN ボタンで入力、合わせたら OUT ボタンを 1 回押します。 「分」も IN ボタンで入力、合わせたら OUT ボタンを 1 回押します。 ・「休憩2 開始時刻」の独面になります。	122 100 151- 122 100 151-
16	131 132 休憩2 開始 終了時刻 141 142 休憩3 開始 終了時刻	→ 55-25	必要に応じて網序 10~11と 同じ操作で「休憩開始時間」と 「休憩終了時刻」を設定します。設定しない場合は、通常師 面になるまで OUT ボタンを 押してください。・終了です。 ≪ 通常画面に戻ります≫	142 9999

ヒント

(g) 「休憩開始時刻/終了時刻」とは、毎日の休憩時間を設定します。休憩時間は 3種類設定できます。

例:10時00分~10時10分。12時00分~13時00分。15時00分~15時10分 ※必ず開始/終了時刻の"対"で2つづつ入力してください。

通常の使いかたの 説明です



|11| 時計の合わせかた



ご使用中に時計の進み遅れがあった場合に修正します。

■たとえば時刻を午後 4:25 に合わせる場合

順序	操作	款 夠	表示部
1	3秒	INとOUTのボタンを同時に3 秒間押し続けます。 年・月・日を表示後、時:分の画面に変ったら手をはなしてください。	8" 4:24)
2	To Carlo	INボタンを押すと「時」が進み ます。 16時まで進めてください。 時は24時間(00~24:00で入力 してください) (例)午後4:25→16:25	Oz (15:24)
3	199	合わせたら DUT ポタンを1回 押してください。 ➡入力しました。	02 1824
4		次にINボタンを押すと「分」が 進みます。 25分まで進めてください。	02 18725
5	20	合わせたら OUT ボタンを 2 回押してください。 〈通常画面に戻ります〉	(or End
	3 %	他の設定を行うときはINボタンを3秒間押し続けます。 (次の設定画面へすすみます)	e Light



OO秒スタート: 順序 2~4で時刻を変更し、順序5でOUTボタンを 1回押すとOO秒スタートとなります。



時刻修正確認印字:時計を直した後の第一打刻は「:」が印字されません。

12 締日の変更

使用途中で締日を変更する場合、下記の操作を行ないます。

■たとえば月末締めに変える場合

順序	操作	説明	表示部
1	3 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	INとDUTのボタンを同時に3 移間押し続けます。 年・月・日を表示後、時:分の面面に変ったら手をはなしてください。	8" 424
2	20	OUTボタンを2回押します。 (時分の入力画面を飛ばします)	oz End
3	3秒	さらにINボタンを 3秒間 押し 続けます。 終日の画面に変わったら手を はなしてください。	
4	Z C	INボタンを押すと「締日」が変わります。 31まで進めてください。 (月末締めは31と入力)	01
5	70	合わせたら OUT ポタンを 7 回 押してください。 〈通常画面に置ります〉	8" 4.24°



締日前の設定変更はできるだけ避けてください。途中から変更する と計算方法が異なり、集計結果がくるってしまいます。

締日を変更するときは、一旦全員の打刻データを集計して、新しい カードで使い始めるか、締日後または翌日の第一打刻前に変更して ください。



3分間チェック : 設定変更中に3分間以上無入力状態が続くと、表 示画面が消え通常画面に戻ります。 再度順序1か らやり直してください。

■締日を過ぎたら集計操作をしてください。

集計は、次の締日になる前に必ず行なってください。次の締日を過ぎると 前々月の打刻データは消えてしまいます。

(例) 前月が10月、当月が11月の場合

順序	操作	説 明	表示部
1	3#9	INボタンを3秒間押し続けます。 集計の画面に変ったら手をはなしてください。	SHU り り り り り り り り り り り り り り り り り り り
2	No.	INボタンを押して集計する月度を選択してください。 締日を過ぎて集計する場合 ➡前月の表示(10月)を選択 経日前に途中集計する場合 ➡当月の表示(11月)を選択	SHU が
3	(裏面)	集計するカードを後半(裏面) にして投入します。 印字が終わるとカードが戻り ます。 集計するカードを同じように 続けて投入します。	SHU プロー
4	OUT)	集計が終わったら OUT ボタンを 1回 押してください。 (通常画面に戻ります)	(B. 45A)



1度集計操作をすると、そのカード番号の打刻データは消去されます。

● 集計は、どんな内容で打ち出されるの

フリーパート使用で設定した場合は、就業日数と就業時数を打ち出します。 正社員使用で設定した場合は、就業日数と遅刻/早退回数と残業回数/時数を集計します。

● 16 人以上でカルコロ 15ex を使いたいが

できません。集計できるのは、この機種では最大 15 人までです。 15 人までをカルコロカードを使い(集計する)、16 人からタイムボーイカードを使用すれば(集計しない)、16 人以上でも使えます。

● フリーパートと正社員の両方を集計したい

1台のカルコロ 15exではできません。フリーパート使用または正社員使用の何れかを優先してお使いください。

● 途中外出の打刻はできるの

できません。途中外出の打刻(印字)はできません。打刻は、1日2回だけです。

タイムカードは番号順に使わなければならないの

No.は、バラバラでもかまいません。No.50まで使用したら再びNo.1からのカードをご使用ください。

● 同じ番号のカードは使えるの

できません。月度内は、同じ番号のカードが重複しないように注意してください。

● 途中で退職した人がいた場合、新しいカードは使えるの

できます。締日前に退職した場合は、一旦そのカードを集計してから新し いカードをお使いください。

● 休憩時間を設定できるの

できます。(1日3回まで)説明に従って設定してください。

● 打ち忘れは計算するの

計算しません。集計後に手計算して足してあげてください。
時計を戻して打ち直ししないようにしてください、計算がくるいます。

●タイムボーイのカードは使えるの

使えますが、本機の特長である集計機能には使えません。 集計させるにはカルコロカードをお使いください。 できません。使用中に、設定の変更をするとデータが間違って計算されて しまいます。

設定変更は、締日集計後から翌日第1打刻前までに行なってください。 時刻の場合は、大幅に修正すると集計時の計算がくるいますが、時計の精度程度の修正はできます。早めに修正してください。

また、年月日を修正するとデータが消えますのでご注意ください。「カルコロ15ex」は、万年カレンダーになっていますので通常修正の必要はありません。

● 途中入社があった場合は

15人以下でご使用になっていた場合は、重複していない番号のカルコロカードを使えば、その日からの集計ができます。

● 集計はいつするの

締日が過ぎたら早めに集計操作をしてください。次の締日を過ぎると集計していなくても前々月のデータは消えてしまいます。◆ 24頁参照

● 設定操作を間違えたときはどうしたらいいの

途中で操作を間違えた場合は、**OUT**ボタンを繰り返し押して通常画面に し、再度順序1から設定をやり値してください。

● 3分間チェックってなあに

設定変更中に3分間以上無入力状態が続くと、表示画面が消え通常画面に 戻ることをいいます。この場合、順序1からやり直してください。

● 設定途中で設定を終了したいとき、どうしたらいいの そのまま3分間なにましないで待つか。通常画面になるまでQUTポタ

そのまま3分間なにもしないで待つか、通常画面になるまで**OUT**ボタンをくり返し押してください。

ある項目だけ変更したいときはどうするの

変更したい項目番号が表示されるまで**OUT**ポタン/INポタンで画面を進め、変更項目を入力し直してください。

● 使用途中で締日を変えたいのだけれど

一旦、ご使用中のタイムカードを全員集計してください。 その後、「締日」設定を変更して新しいタイムカードに変えて使用してくだ さい。

15 索引 用語とヒント

□ End 表示

設定途中に表示されるメッセージで、通常設定が終了したことを意味しています。この状態でINボタンを3秒間押すと次の設定に進みます。OUTボタンを押すと通常画面に戻ります。

また、この状態で 15 秒間何も操作しないと通常画面に戻ります。

■ SHU 表示

機械が集計(当月/前月)モードにあることを画面上に表示します。

➡ 24頁参照

□ アドレス番号

設定操作のとき、表示部の左下に表示される番号で、この番号により現在の 設定が何かを知ることができます。

□ エラーコード

操作の間違いや機械にトラブルが発生したときに表示部に表示される英数字のことです。➡ 31頁参照

□ カード No

カルコロカード 1枚 1枚に印刷されているマークおよび数字です。カルコロは、このカード No を読んで集計します。

□ カルコロカード

本機専用のカードです。カードに番号とマークが印刷されています。このカードをご使用になると 15人までの就業時数・残業時数や就業日数の集計をすることができます。

「ザー: 残業

□ コメント印字

時刻印字の次に印字される異例マークで、次の意味を持ちます。

「チ」: 遅刻 「ソ」: 早退「#」: 前日退勤打ち忘れ 「☀」: 出勤打ち忘れ

フリーパート使用で設定した場合、「チ・ソ・ザ」は印字されません。

□ 残業時数

正社員での残業開始時刻から退出までの時間を残業時数といいます。

□ 残業開始時刻

正社員での残業計算の開始時刻です。この時刻から残業丸め単位に従って 残業時数を計算します。

□ 残業丸め(切り捨て)

正社員での残業開始時刻から退出までの残業時数を丸め単位で切り捨てます。 (例:30分丸め 1:56 ➡ 1:30)

切り捨て

□ 時刻丸め(切り上げ/切り捨て)

フリーパート使用で、出勤時と退出時にそれぞれの時刻を丸め単位で切り上げ、 切り捨てをして就業時数を計算します。

(例:15分丸め、出動9:01 → 9:15. 退出16:05 → 16:00) 切り上げ 切り捨て

□ 時数丸め(切り捨て)

フリーパート使用の就業時数の丸め。一旦退出時刻から出動時刻を引き算して、 結果を丸め単位で切り捨てます。

(例:15分丸め、退出16:05-出動9:01=7:04 → 7:00) 切り捨て

□ 締日

会社でいうーヶ月の最終日(給与の締日)のことで、締日後の1日目から次の締日までを一ヶ月として計算します。

集計

月度個人データのタイムカードへの印字。集計は、当月/前月の指定ができます。 集計後に個人打列データはクリアされます。

□ 初期値

リセットスイッチを押して機械がオールクリアされた状態の数値をいいます。

→ 34 頁参照

□ 出退切替え時刻

INから OUT への印字欄自動切替え時刻のことです。

□ 使用方法

フリーパート使用と正社員使用の2種類の使用方法があります。

□ 正社員(使用)

通常月給制の社員のことをいい、集計データでは就業時間のカウントはしません。就業日数・遅刻/早退回数・残業回数/時数を印字します。

□前月集計

締日後に前月度の集計をすることをいいます。

□ 選択

設定で、丸め単位や丸め方式など決められた単位があるものを、どちらかに 決めることをいいます。

□ 早退

正社員使用で、終業時刻前に退勤することをいいます。始業時刻および終業 時刻が設定されている場合、異例マーク「ソ」を印字します。

運刻

正社員使用で、始業時刻後に出勤することをいいます。始業時刻および終業 時刻が設定されている場合、「異例マーク「チ」を印字します。

□ 当月集計

便用途中もしくは、締日までに集計することをいいます。

□フリーパート(使用)

人により1日の出動・退出時刻が違う勤務。出動から退出までの就業時数を 計算します。

□丸め単位

フリーパート使用で勤務時間の分の単位を切り捨てすることをいいます。 丸め単位には、1/5/10/15/20/30/60分の7種類があります。

🗌 丸め方式

フリーパート使用で就業時数を計算させる方式です。 「時刻丸め」と「時数丸め」の2種類があります。

□日替り時刻

1日の終りの時刻、通常は夜中の0:00ですが、当機は3時間後にずらして3:00にしてあります。

□ 丸め

丸めとは計算の「分」の位を1分以上の単位で切り上げ/切り捨てする計 算方法をさします。

単位=1,5,10,15,20,30,60

■故障かなと思ったら、次の確認をしてください。

こんなとき	原 因	処 理
タイムカードが 入らない	・停電中 ・設定変更の操作中 ・カードの表裏を間違えて入れた ・異物が中で詰まっている	◆回復するまで待つ◆通常画面に戻す◆正しい面を手前にしてカードを入れ直す◆異物を取り除く
時計が合っていない	・時計の進み/遅れ	→時刻を直す 22頁→参照
印字段が違う	・締日設定の間違い ・ 印字段ホームホジション未 検出	◆正しい締日に直す23 頁 → 参照◆調整が必要です修理の手配をする
印字が薄い/出ない	・リボンカセットが外れてい る ・リボンカセットの寿命	◆正しく装着する32頁→参照◆リボンカセットを交換する32頁→参照
集計ができない	・カルコロカードを使ってい ない ・タイムカードの表裏面が逆	→カルコロカードを使う→正しい面(裏面)を確かめてカードを入れる
集計内容 (回数・時 数) が違う	・ 同じ No. のカードが途中で 使用された	→同じNo.のカードを重複 して使用しないでください
	・設定内容が異なっている	 →正しい設定内容(丸め、丸 め方式、残業丸め、残業開 始時刻)に設定してくだ さい。 →正しい選択(当月/前月)を
	・集計操作(前月/当月選択) のまちがい	して集計する


17 エラー表示

■エラー発生時、表示画面に以下の番号が表示されます。

表示番号を確認して、処理してください。


エラー表示	エラー内容	原因と処理
EC-F	フィードエラー ・印字位置までカードを引き込 んだが。カードを検出できない	印字直前にカードを抜いたものと 思われます。動作中はカードを 抜かないでください。 ▼
		カードを入れ避してください。
EC-C	カード表裏エラー ・カード表裏を間違えた	カードの面を確認して再投入して ください。
EC-2 EC-4	カード詰まりエラー ・異物などが詰まっているとき	異物を取り除いてカードを入れ値 してください。
EC-6		何度か出る場合は、修理が必要です。 す。
EC-P	ブリンタートラブルエラー	機械のトラブルです。
		修理が必要です。
ECE7	パーコード読み取りエラー	カードを入れ直してください。
EC-E		何度か出る場合は、修理が必要です。
EC71	カード未登録エラー	打刻 (使用) していないカードを 集計しようとした。
EC73	16人以上カルコロカードを使 用しようとした	16 人以上カルコロカードは登録 できません。
EC80	出動または退出時に重ね打ち しようとした	本機は、同じカードの重ね打ちは できません。
EC03	RAM I5-	CPUのトラブルです。
		修理が必要です。
EC83	退出後に、再度カードを投入した	退出時に打刻してから再度同じ 日に打刻することはできません。
EC84	出動または退出時の打ち忘れ エラー	打ち忘れがありました。
		そのままでご使用ください。

18 壁への取付けかた



- ■本体底面のネジを外し置台を本体から 取りはずします。
- 置台を固定ネジで壁にしっかりと固定し ます。
- (注) ネジのはずれやすい壁(石膏ボード 等)はさけてください。
- 置台のつめを本体裏面の満に合わせて、 本体をスライドさせ取付けます。

リボンカセットの交換のしかた



18

- ■上カバーをはずします。
- ■リポンカセットを取り出します。 図の様に、リボンカセットの先を引き起 してから、上へはずします。
- す。 上から差し込み、前方へ倒してくださ Ula このとき、つまみを回して、リポンの たるみを直してください。 パチッと音がするまでPUSH部を強
 - トカバーを取付けます。

く押します。

20 ヘルプ機能

なります。

タイムカードに「取扱説明文」を印字します。

操作

- ① INとOUTのボタンを同時に3秒間押し続けます。時分の画面に変わったら手を雖してください。
- ② タイムカードを投入してください。「取扱説明文」を印字します。

カルコロカードまたはタイムボーイカード以外の用紙は投入しないでください。故障の原因となります。 印字途中でタイムカードを抜かないでください。故障の原因と 印字例

21 設定内容の確認

タイムカードへ設定されている内容を印字します。

■操作

- ① INとOUTのボタンを同時に3秒間押し続けます。時分の画面に変わったら手を離してください。
- ② **OUT**のボタンを2回押します。(時分の入力を飛ばします。) **End** が表示されます。
- ③ INのボタンを 3秒間押し続けます。締日の画面に変わったら手を離してください。
- ④ タイムカードを投入してください。「設定内容」を印字します。

印字例

カルコロカードまたはタイムボーイカード以外の用紙は投入しないでください。故障の原因となります。 印字途中でタイムカードを抜か

印字途中でタイムカードを抜か ないでください。故障の原因と なります。

	23-4202-94-03-1
	\$19-4144417
	E11-1 E1
	D6-1 5100
	199-412135
	[He-125
1	56-1 U
	(10-1 9)(9)
1	279-199199
	10 = (1)
	11-170 FK
	42-11G1(U+1U) :
_	15-112100-12165
	19-1 (3400- (3410)
	178-401 XX-01 XI

22 リセットボタンと年月日の設定《危険》

ご注意: リセットボタンを押すと設定されている内容 (打刻データ・設定データ) が全てクリアされます。

本機は、工場出荷時に年・月・日を合わせて出荷しておりますので、通常この操作の必要はありません。再入力する場合は、年/月/日/時/分/締日/日 替り時刻/出退切替時刻/丸め・・・の順で全項目入力し直してください

順序	操作	説明	表示部
1	リボンカセット	上カバーを外し、内側のリセットボタン(赤色)を細い棒(ボールベン等)で軽く押してください。 (設定画面に変わります)	設定内容が全てクリアされて「初期値」に変わります。 データは全て消えました。
2	IN * ウ * で * か * で * か * か * で * か * か * か * か	以下の順序で入力してください。 [年]→ ・年は西暦で入力します。 [月]→[日]→ 今日の日付に合わせます。 [時]→[分]→ 入力は24時間制です。 (例)午後1:45→13:45 [韓日]→ 締日を入力します。 [日替り]→ 日替り時刻を入力します。 [丸め単位]→ 丸め単位を入力します。 [丸め方式を選択します。 続く事	01 200) 02 100 03 20 04 300 05 9999 06 07
3		最後にOUTボタンを1回押し て設定終了です。 〈通常画面に戻ります〉	8" 4.24

設定早見表

アドレス	設定内容	備考	入力例	初期值
01	年月日	入力範囲 西層 = 2001 ~ 2099 年	2002年	2001. 1. 1
02	時分	24 時間制で入力 (例) 午後 1 時= 13:00	8:00	0:00
END	INボタン3秒間滑す			
03	終日	入力範囲 1~31 31 = 月末約め	31	20
04	日替り	1日の終了時刻 通常は3:00と入力	5:00	3:00
05	出退切替	タイムカード IN 欄→ OUT 標へ自動移動する時刻	12:30	99:99
06	丸め単位	フリーパートの就業時間の丸め単位(分) ※正社員使用の場合、この番号は飛ばします	,	01
07	丸め方式	フリーパート 0 = 時刻丸め 1 = 時数丸め ※正社員使用の場合、この番号は飛ばします		0
END	INボタン3秒間押す			
08	始異時刻	正社員使用時のみ入力	9:00	99:99
09	終業時創	正社員使用時のみ入力	17:00	99:99
10	残機時数丸め	正社員使用時のみ入力=残業計算の単位 (分)	30	01
11	残異開始時到	正社員使用時のみ入力=この時刻から残業計算を開始	17:30	99:99
END	INボタン3秒間押す			
12-1	体韵 1 開始時刻	開始時期と終了時期を「対」で入力	12:00	99:99
12-2	体额 1 終了時刻		13:00	99:99
13-1	体稳之開始時刻	開始時刻と終了時刻を「対」で入力	15:00	99:99
13-2	体版2終了時刻		15:15	99:99
14-1	体憩3開始時刻	開始時刻と終了時間を「対」で入力	17:00	99:99
14-2	体组3粒7种制		17:30	99:99
END	OUTボタンを押す→終了			